



## Snabbguide Programmering OREA WT

Programmering med Somfy Programmerings kabel ref. Nr. 9013142.

### Anslutning

Koppla in de 4 trådarna i programmeringskabeln. (Brun-Brun, Svart-Svart, Blå-Blå, Jord-Jord)

### Kontrollera rotationsriktningen...

...genom att trycka på UPP-knappen. Kör solskyddet ner är det fel riktning. Byt svart och brun tråd. Tryck igen på upp. Nu ska riktningen vara rätt.

### Gränslägesprogrammering

1. Tryck på WT-knappen i 3 sekunder – markisen svarar med en UPP & NER rörelse.
2. Tryck kort på UPP-knappen.
3. Tryck igen på UPP-knappen och håll kvar tills markisen svarar med en UPP- & NER-rörelse.
4. Kör NER markisen till önskat yttre/nedre position.
5. Tryck kort på UPP-knappen.
6. Tryck igen på UPP-knappen och håll kvar tills markisen svarar med en UPP- & NER-rörelse.
7. Tryck på WT-knappen i 3 sekunder – markisen svarar med en UPP & NER rörelse.

Motorn är färdigprogrammerad!

### Nollställning

Tryck in WT knappen i cirka 8 sekunder tills solskyddet gör 2 st UPP- & NER rörelser. (UPP & NER, kort paus fortsätt att hålla knappen intryckt, UPP & NER)

