


FÖNSTERMARKIS
HESTRA ZIPSCREEN

MONTERINGSANVISNING




FÖNSTERMARKIS


HESTRA ZIPSCREEN

Måttfakta


Måtten är i mm



Snitt – kassett & sidoskena



Snitt – bottenprofil



Snitt – bottenprofil dubbel



Snitt – sidoskena

Max höjd 3500 mm

FÖNSTERMARKIS

HESTRA ZIPSCREEN

Viktig information innan montage

Generell varning

Om du som privatkund monterar denna produkt själv så gör du det på egen risk.

Denna anvisning är ett hjälpmedel vid montage av aktuell produkt, om du inte kan montera själv så kontakta närmaste återförsäljare så hjälper dem dig med montaget.



Hantera med varsamhet

Använd inte kniv eller annat vasst föremål när produkten packas upp. Risk finns annars att lack, kablage eller väv kan skadas. Placera produkten på ett stabilt och gärna mjukt underlag.

Kontrollera så att montageytan är plan och slät.



FÖNSTERMARKIS

HESTRA ZIPSCREEN







FÖNSTERMARKIS


HESTRA ZIPSCREEN



FÖNSTERMARKIS HESTRA ZIPSCREEN



FÖNSTERMARKIS HESTRA ZIPSCREEN



FÖNSTERMARKIS

HESTRA ZIPSCREEN

Distans

